

### Chiavi per montaggio standard

	<b>Chiave per montaggio modello DS56</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DS56</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello JD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabbiette D-1, D-3, D-4, D-5 su sprinkler con K5,6 (80) e inferiore</li> </ul>
	<b>Chiave per montaggio modello F3R</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F3</li> <li>• F3QR</li> <li>• F3Res</li> <li>• DH a secco</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello JV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabbiette D-6, D-7, D-8, D-9 su sprinkler</li> </ul>
	<b>Chiave per montaggio modello H</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GL112</li> <li>• GXLO</li> <li>• GVELO</li> <li>• GFR VELO</li> <li>• MBEC</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello W2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AH</li> <li>• DD</li> <li>• DH, tranne a secco</li> <li>• F1</li> <li>• F1FR</li> <li>• F1Res</li> <li>• F1S</li> <li>• G</li> <li>• GFR</li> <li>• GP</li> <li>• KFR</li> <li>• LT56, LT56L</li> <li>• KRes</li> </ul>
	<b>Chiave per montaggio modello J1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• J</li> <li>• JL</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello W5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HL-22</li> <li>• N25</li> <li>• N252EC</li> <li>• TNL280</li> </ul>
	<b>Chiave per montaggio modello J</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabbiette D-1, D-3, D-4, D-5 su sprinkler con K8,0 (115)</li> <li>• Gabbiette serie F su sprinkler</li> </ul>		

### Chiavi per montaggio da incasso/a scomparsa

	<b>Chiave per montaggio modello FC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G5-56 a secco</li> <li>• G5 senza protezione orifizio</li> <li>• RFC senza protezione orifizio</li> <li>• LT56C senza protezione orifizio</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello RJ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• J</li> <li>• JL</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello ZX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendent XL</li> </ul>
	<b>Chiave per montaggio modello G4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F4FR</li> <li>• G4</li> <li>• G4XLO</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello W1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KFR</li> <li>• KRes</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello ZX-HSW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XL HSW</li> </ul>
	<b>Chiave per montaggio modello G6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G6</li> <li>• RFS</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello W3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G5 con protezione orifizio rimovibile con chiave per montaggio</li> <li>• RFC con protezione orifizio rimovibile con chiave per montaggio</li> <li>• LT56C con protezione orifizio rimovibile con chiave per montaggio</li> </ul>		
	<b>Chiave per montaggio modello GFR2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F1LL</li> <li>• F1FRLL</li> <li>• F1SS</li> <li>• F1FRSS</li> <li>• GFR</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello W4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F1Res</li> <li>• F1</li> <li>• F1FR</li> <li>• F1S</li> <li>• LT56, LT56L</li> </ul>		
	<b>Chiave per montaggio modello N</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N252EC</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello W8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiave per montaggio in plastica per uso limitato per armadio sprinkler di ricambio, RFC senza protezione orifizio</li> </ul>		
	<b>Chiave per montaggio modello RC1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G da incasso</li> </ul>		<b>Chiave per montaggio modello XLO2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F3</li> <li>• F3QR</li> <li>• F3Res</li> <li>• DH a secco</li> <li>• GFR VELO</li> </ul>		